



Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie die Position der zweiteiligen Elementhalter an Zaunfeld und Pfosten für die Zaunserien CARA und CARA XL.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.

Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an die Querriegel anlegen. Das Ende der Schablone muss unten bündig mit der Unterkante des Querriegels abschließen.

