



Mit dieser Montageschablone wird das Zwischenmaß der Pfosten für 180 x 180 cm Zaunfelder sowie die Position der verdeckt montierbaren Elementhalter Art. 2166 bestimmt.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen Sie die Schablone an Pfosten und Zaunfeld entsprechend verschieben.

Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an das Zaunfeld anlegen. Das Ende der Schablone muss unten 5 cm über das Zaunfeld überstehen. Zur Orientierung dient die Kerbe, die bündig zur Unterkante anliegen muss.

