



Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie für die Zaunserie CLEO die Position der Elementhalter an Zaunfeld und Pfosten.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.  
 Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an das Zaunfeld anlegen. Das Ende des kürzeren Schablonenbretts wird unten auf die Oberkante des Querriegels aufgelegt.

