

Art. 4848 Montageschablone RAJA WPC ALU/RAJA WPC

Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie die Position der Elementhalter an den Pfosten für die Zaunserien RAJA WPC ALU XL und RAJA WPC.

Die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.

